Mandis shop

Sony RMT-708

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
START/STOP	Start/Stop		Power
START/STOP	Start/Stop	REC MODE	Rec / Rec Mode
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	T	CH PAGE +	CH+ / Page+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW	I>/Slow		Right
SLOW	I>/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	W	CH PAGE -	CH- / Page-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/Sony/1068047-6337-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-708-146757423.html