Mandis shop

# APACER AL460

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol- |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER/PLAY | Enter / Play | OK | OK |
| ENTER/PLAY | Enter / Play | SLOW | Play / Slow |
| | Right | | Right |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| FR | << FR | TUNE- | << / Tune- |
| FF | FF >> | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PAUSE/STEP | Pause / Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PREV | I<< Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | Next >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| SLOW | Slow | SURROUND | Eject / Surround |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TV SYSTEM | TV System | LIST SMART | Smart / List |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| OPTION | Option | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |

https://all-remote-controls.nl/de/APACER/1068102-97345-ersatzfernbedienung-fur-APACER-AL460.html