Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	<<	<< / Tune-
ambilight	Smart / List	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	>>	>> / Tune+
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	+	Fav / Marker / PC
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Pause	Pause / Step / Freeze
:::	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Sources	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	OK	Tv Guide/List	Guide / EPG / -/--
Right	Right	CH+	CH+ / Page+
Down	Down	Vol -	Vol -
←	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Smart	Display / Media	CH-	CH- / Page-
Home	Shift + Menu / Home	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
☼	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		