Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIME SET	Time Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PROG.	Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1/1	1	TV 1	1
2/2	2	DVD 2	2
3/3	3	CD-STB 3	3
4/4	4	VIDEO 4	4
5/5	5	TAPE 5	5
6/6	6	TUNER 6	6
7/7	7	AUX-HDD 7	7
8/8	8	USB 8	8
9/9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+/10	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TAPE 1/2	Tape 1/2	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
REV MODE	Rev Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	< Tape	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop Tape	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Tape >	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	<< Tape	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	Tape >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
A. EDIT T.MODE	A. Edit/T. Mode	LIST SMART	Smart / List
TUNER BAND	Tuner Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER BAND	Tuner Band	OK	OK
	I<<Tune-	TUNE-	<< / Tune-
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I<<Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I/Tune+	TUNE+	>> / Tune+
DISC	Disc	SURROUND	Eject / Surround
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause CD	Play / Slow		
EQ Pattern	Subtitle / EQ		
S. Wide	Sound / Title		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		