Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Mo/St	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Subwoofer	SURROUND	Eject / Surround
	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
	SPK Sel	LIST SMART	Smart / List
	PL II Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	PL II Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
	SFE Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
TUNER MEMORY	Tuner Memory	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SPK LEVEL	SPK Level	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
1	1	TV 1	1
VCR/SAT 2	2	DVD 2	2
VCR/SAT 2	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD 3	3	CD-STB 3	3
DVD 3	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD 4	4	VIDEO 4	4
CD 4	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PTY+	PTY+	CH PAGE +	CH+ / Page+
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PTY SEARCH	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI - SAT 0	0
RDS DISPLAY	RDS Display	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY –	PTY-	CH PAGE –	CH- / Page-
TA	TA	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung