Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Display	Display / Media
Text/Time	Text / Goto
Prog / C	TV/Radio /
Prog / C	Shift + OK
Rep / A	Green / APP / Repeat
Rep / A	Shift + Up
Random / B	Blue / Prime Video / Random
Random / B	Shift + Left
D	Shift + Right
R. Time / E	Setup / OPT /
R. Time / E	Shift + Down
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / Freq/RDS	0
+10 / PTY Seek	Guide / EPG / -/--
+100 / PTY Seek Start	Fav / Marker / PC
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
TAPE	Shift + 5
TAPE	Right
MD	Shift + 2
MD	Left
AUX	Shift + 7
AUX	Down
CD	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	OK	OK
	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER	TUNER		Up
	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
MD REC	MD Rec/Pause	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TAPE	Tape Direction	LIST SMART	Smart / List
TAPE REC	TAPE Rec/Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<< <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>> >>I	TUNE+	>> / Tune+
	Dubbing Mode	CH PAGE	CH- / Page-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Dubbing Start	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung