Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Recall		Back / Return
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Audio		Audio / Lang I/II
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Menu/DVD		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		Guide / EPG / -/--
	Top Menu		D.Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		TV/Radio /
	Set Up		Fav / Marker / PC
	Set Up		Setup / OPT /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Picture / Format		
→[/]←	Display / Media		
[i +] / [≡i]	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Subtitle / Open/Close	Subtitle / EQ		
Subtitle / Open/Close	Eject / Surround		
O) I / II / Stop	Shift + Audio / Lang I/II		
O) I / II / Stop	Stop / Hold		
O) I / II / Stop	Sound / Title		
Play/ [≡o]	Play / Slow		
II / II >/ [▼]	Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	I << / Preset-		
<</ [≡+]	<< / Tune-		
>>/ [≡♦]	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	>>I / Preset+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	DVD RTN		Back / Return
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Audio		Audio / Lang I/II
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu/DVD		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		D. Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		Setup / OPT /
	[<>]		Picture / Format
	→[/]←		Display / Media
	[i+]/[≡i]		Info / Angle
	Open/Close / Subtitle		Subtitle / EQ
	Open/Close / Subtitle		Eject / Surround
	Stop		Stop / Hold
	Play/[≡o]		Play / Slow
	II/II>/[▼]		Pause / Step / Freeze
	I<<</[≡?]		I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<[≡+]	<< / Tune-		
>>[≡♦]	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	>>I / Preset +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Eject		Eject / Surround
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+