Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Play	Play / Slow
Search	Shift + Red / Netflix /	Down / CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH-	Down
Input	AV / Input / RDS	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	1	1
Repeat	Shift + Green / APP /	2	2
Info	Info / Angle	3	3
Vol -	Vol -	Zoom	Zoom / Size
Rec	Rec / Rec Mode	4	4
EPG	Guide / EPG / -/--	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up / CH+	Up	Dash	Smart / List
Up / CH+	CH+ / Page+	7	7
Return	Back / Return	8	8
Left	Left	9	9
Enter	OK	0	0
Right	Right	<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CC TTX	TTX / CC	GOTO TEXT	Text / Goto		
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		