Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	ON	On
Page Up	Page Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
Page Down	Page Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
E-Zoom+	E-Zoom+	K.S. ZOOM	KS Up
E-Zoom-	E-Zoom-	K.S. ZOOM	KS Down
Menu	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
Pointer	Pointer	K.S.	K.S. / PIP
Enter	Enter	OK	OK
Esc	ESC	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
EasyMP 0	0	0 LAN	0 / Lan
S-Video 1	1	1 POINT	1 / Point
Video 2	2	2	2
Auto 3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1 Comp 4	4	4 VGA1	4 / VGA1
2 Comp 5	5	5 VGA2	5 / VGA2
Resize 6	6	6 COMP	6 / Comp
Color Mode 7	7	7 S-VID	7 / S-Vid
A/V Mute 8	8	8 VIDEO	8 / Video
Freeze 9	9	9 HDMI	9 / HDMI
S-Video 1	S-Video	SHIFT + 7 S-VID	Shift + 7 / S-Vid
Video 2	Video	SHIFT + 8 VIDEO	Shift + 8 / Video
EasyMP 0	Easy MP	SHIFT + -- USB	Shift + -- / USB
Auto 3	Auto	MODE AUTO	Auto / Mode
1 Comp 4	Comp 1	SHIFT + 5 VGA2	Shift + 5 / VGA2
2 Comp 5	Comp 2	SHIFT + 6 COMP	Shift + 6 / Comp
Resize 6	Resize	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync
Color Mode 7	Color Mode	BLANK HIDE	Hide / Blank
A/V Mute 8	A/V Mute	FOCUS	Mute / Focus
Freeze 9	Freeze	FREEZE	Pict / Freeze
ID	ID	-- USB	-- / USB

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Help ?	?/Help	OFF	OFF
	Vol +	+ VOL PAGE	Vol +
	Vol -	VOL PAGE –	Vol -
Search	Search	SEARCH SRC	SRC / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung