Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index	Play / Slow	6	6
Red / -1	Red / Netflix / Search	Contrast-	<< / Tune-
Green / Timer /	Green / APP / Repeat	Contrast+	>> / Tune+
Yellow / Stop	Yellow / YouTube / Repeat	7	7
Blue / Reveal	Blue / Prime Video / Random	8	8
[≡]]]	Rec / Rec Mode	9	9
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Brightness-	I<< / Preset-
Size	Zoom / Size	Brightness+	>>I / Preset+
TV	TV/Radio /	P/C	Back / Return
Text	Text / Goto	0	0
1	1	AV	AV / Input / RDS
2	2	←•→	Display / Media
3	3	**	Smart / List
Tint-	Shift + Left	PIP	Picture / Format
Tint+	Shift + Right	i	Info / Angle
4	4	i	Menu / Home
5	5	----	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up / P+	Up		
Up / P+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
OK	OK		
Right / Vol +	Right		
Right / Vol +	Vol +		
AUX	Shift + 7		
Down / P-	Down		
Down / P-	CH- / Page-		
Power	Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<	I << / Preset-		
>	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
P+	CH+ / Page+		
P-	CH- / Page-		
Power	Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search	☼+	>>I / Preset+
Green/Timer	Green / APP / Repeat	P/C	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
Blue	Blue / Prime Video / Random	PIP	Picture / Format
TXT	Text / Goto	i	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
- O	<< / Tune-	Right	Right
O+	>> / Tune+	Vol +	Vol +
7	7	AUX	Shift + 7
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
- ☼	I << / Preset-	Power	Power