Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	LIST SMART	Smart / List
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV-	FAV-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Down	Down	Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top			
MIX/T	Play/Mix/T	SLOW Play / Slow			
MIX/T	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze			
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD Stop / Hold			
HOLD	<</Hold	TUNE- << / Tune-			
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+ >> / Tune+			
SIZE	I<<	PRESET- I<< / Preset-			
SIZE	Size	SIZE ZOOM Zoom / Size			
CANCEL	>>I/Cancel	PRESET+ >>I / Preset+			
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ			
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /			
REC	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode			
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--			
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat			