Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PDVD	PDVD	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
MENU/PBC	Menu / PBC	HOME MENU	Menu / Home
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0/10	0/ 10	HDMI - SAT 0	0		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear		
A-B	A- B	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
L/R	L/ R	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
N/P	N/ P	GOTO TEXT	Text / Got o		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat		
STEP	St ep	STEP - FREEZE II	Pause / St ep / Fr eeze		
TIME	Ti me	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer		
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -		