Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
MUTE	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Recall	Back
VOL+	Vol +
VOL-	Vol -
NICAM	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INFO	Info
TV/RADIO	TV/R
CH+	Ch +
CH-	Ch -
LCD MENU	Menu
DVB MENU	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
INPUT	AV
PMODE	Shift + Format
SMODE	Dual
SLEEP	Sleep
LIST	List
FAV	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAGE-	<<		
PAGE+	>>		
TEXT	Text		
HOLD	Options		
EXIT	Exit		
EPG	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
INDEX	3D		
SUBTITLE	Subt		
SIZE	Format		
REVEAL	Media		
RED	Red		
GREEN/AUDIO	Green		
YELLOW/PAUSE	Yellow		
BLUE	Blue		