Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
PC	PC	SC NA	Media
COMP/HDMI	Comp / HDMI		Smart
AV	AV		AV
DTV/TV	DTV / TV	+	Shift + TV/R
P.MODE	P. Mode	+	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	+	Shift + Dual
ASPECT	Aspect		Format
SOURCE	Source	+	Shift + AV
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
ABC 5	5	PROG	5
DEF 6	6		6
GHI 7	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
JKL 8	8	LEEP	8
MNO 9	9		9
TUV 0	0		0
PQRS STILL	Still		Pause
WXYZ SLEEP	Sleep		Sleep
MENU	Menu	P	Menu
EXIT	Exit		Exit
	Up	AY MOD	Up
	Left		Left
OK	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
TTX	TTX	T	Text
+ VOL	Vol +		Vol +
VOL −	Vol -		Vol -
STATUS	i / Status		Info
PR	PR+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR	PR-		Ch -	GUIDE	Guide		Guide
PIP	PIP	+	Shift + Red	SUBTITLE	Subtitle		Subt
P.SOURCE	P. Source	+	Shift + Green	I/II	I/II		Dual
P.SIZE	P. Size	+	Shift + Yellow	PROFILE	Profile		Pre Ch
P.SOUND	P. Sound	+	Shift + Blue	AUDIO	Audio		Options
	Red		Red				
	Green		Green				
	Yellow		Yellow				
	Blue		Blue				
INDEX	Index	+	Shift + Info				
CANCEL	Cancel		Back				
HOLD	Hold		Stop				
SUBPAGE	Subpage	+	Shift + Subt				
REVEAL	Reveal		List				
MODE	Mode	+	Shift + Text				
STORE	Store		3D				
TV/RADIO	TV / Radio		TV/R				