Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/ 10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
L/R	L/ R	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung