Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
EDIT 1	1	1	1
BAND 2	2	2	2
TAPE A/B 3	3	3	3
SPECTRUM 4	4	4	4
TUNER MODE 5	5	5	5
KARAOKE 6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC SKIP	Disc Skip	D	Blue
	Preset >>I	>>I	>>I
	I<< Preset	I<<	I<<
	Play/<>	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	Album Up	+ CH	Ch +
	Album Down	CH −	Ch -
ENTER	Enter	OK	Ok
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SET	Clock Timer Set	TOP MENU MENU	Menu
SELECT	Clock Timer	APP MEDIA	Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
EDIT 1	Edit	FAV PRE-CH	Pre Ch
BAND 2	Band	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TAPE A/B 3	Tape A/B	A	Red
SPECTRUM 4	Spectrum	SETTINGS OPT	Options
TUNER MODE 5	Tuner Mode	SEARCH TV/R	TV/R
KARAOKE 6	Karaoke	ECO 3D	3D
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung