Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape/Deck 1/2	Blue / Prime Video / Random		
Power	Power		
Volume Down	Vol -		
Volume Up	Vol +		
<<	>> / Tune+		
>>	I << / Preset-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Rec/Rec Mute	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10/Next Sv+V	GUIDE EPG	Tape 1 Play	SHIFT + SLOW
Every Pop	RETURN BACK	Tape 1 Rew	SHIFT + TUNE-
Tape 2 Pre./eq	EQ SUBTITLE	Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE
Preset Pause	TOP MENU D.MENU	Pr 2	DVD 2
Mode	FORMAT PICTURE	Disc 3 Eject	SHIFT + CD-STB 3
Woofer/Speed	SIZE ZOOM	CD Random	Prime Video RANDOM
CD/Theater	LIST SMART	Funct./Direct	HOME MENU
Tuner/Bypass	GOTO TEXT	CD Rewind	TUNE-
6 Ch/Geq	OPT-TOOLS SETUP	CD Play	SLOW
Vol Rs+/S.Mode	LANG I/II AUDIO	CD F.FWD	TUNE+
Fm Mode/Disc	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	CD Pause	STEP-FREEZE
Edit	ANGLE INFO	Power ON/Off	
Tape 1 F.FWD	SHIFT + TUNE+	Disc 2	SHIFT + DVD 2
Input/Source	RDS AV INPUT	Disc 1 Eject	SHIFT + TV 1
Vol Rs-/Effect	TITLE SOUND	Pr 3	CD-STB 3
Tape 1 Stop	SHIFT + HOLD	Pr 4	VIDEO 4
Tape 1 Hall/Ats	NETFLIX SEARCH	Pr 5	TAPE 5

Shift + Play /
Shift + << /
Shift + Rec / Rec Mode
2
Shift + 3
Blue / Prime Video / Random
Menu / Home
<< / Tune-
Play / Slow
>> / Tune+
Pause / Step / Freeze
Power
Shift + 2
Shift + 1
3
4
5
Shift + >> /
Shift + Stop /
Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pr 6	TUNER 6	6		
Pr 7	AUX - HDD 7	7		
Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
Pr 8	USB 8	8		
Pr 9	BLUETOOTH 9	9		
Pr 0/10	HDMI - SAT 0	0		
Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Pr 1	TV 1	1		
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
Volume+	+ VOL	Vol +		
Volume-	VOL −	Vol -		