Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/VIDEO	TV/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SP/LP	SP/LP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZERO RETURN	Zero Return	RETURN BACK	Back / Return
REC END SEARCH	Rec. End Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUTO TRACKING	Auto Tracking	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CM SKIP	CM Skip	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CHILD LOCK	Child Lock	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
/REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
/REW	<<	PRESET-	I<< / Preset-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F FWD/	>>	TUNE+	>> / Tune+
F FWD/	>>	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/FRAME	Pause / Frame II	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
OTPB	OTPB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
i MENU	i / Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK CLOCK/ COUNTER	OK /	OK	OK
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Left		Left
	Up / CH/Tracking+		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up /	CH+ / Page+		
Right	Right		
Down /	Down		
Down /	CH- / Page-		
Slow I >	Shift + Play /		
Favorite Program	Fav / Marker / PC		