Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EDIT/CHECK	Edit/Check	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRGM	PRGM	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT MONO TUNER	Repeat/Mono	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	Disc Direct Play	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Disc Direct Play	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Disc Direct Play	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
KARAOKE ENTER	Karaoke Enter	OK	OK
VOCAL FADER/ MULTIPLEX KARAOKE	Karaoke/Vocal/Fader/Multiplex	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
T-BASS	T-Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
GEQ	GEQ	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CD	CD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DIRECTION PRESET	<>	SLOW	Play / Slow
VIDEO/AUX	Video/AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DOWN TUNING	<<Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
DOWN TUNING	I<<Down	PRESET-	I<< / Preset-
UP TUNING	>>Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
UP TUNING	>>I/Up	PRESET+	>>I / Preset+
TUNER BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec/Rec Mute	Rec / Rec Mode		
Stop/Clear	Stop / Hold		
Pause/Set	Pause / Step / Freeze		
Tape Deck 1/2	Shift + 5		
Power	Power		
Volume Down	Vol -		
Volume Up	Vol +		