Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart	Menu Off	CLEAR EXIT — Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	HOME SMART — Smart	Back	RETURN BACK — Back
Subt. List	AD SUBT — Subt	Volume+	+ VOL — Vol +
Sleep Timer	PROG SLEEP — Sleep	Chan. Up	+ CH — Ch +
Info	DISPLAY INFO — Info	Volume-	VOL – — Vol -
Return TV	SEARCH TV/R — TV/R	Menu audio	SOUND DUAL — Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU — D. Menu	Chan. Down	CH – — Ch -
Text	REPEAT TEXT — Text	1	1 — 1
Txt Expand	ZOOM ⏏ — Eject	2	2 — 2
TV/AV	TIMER AV — AV	3	3 — 3
Menu	TOP MENU MENU — Menu	4	4 — 4
Menu Up	Up	5	5 — 5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	6	6 — 6
Menu Left	Left	7	7 — 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	PRE-CH
Red	A
Green	B
Mix Scan	>>
Off/Tim	>>I
Yellow	C
Aft/Caf	<<
Blue	D
Tone+	SHIFT + VOL +
AV 2	SHIFT + TIMER AV
Tune-	SHIFT + ◀
Tune+	SHIFT + ▶
Browse	MEDIA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Contrast+	SHIFT + CH +
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL
Contrast-	SHIFT + CH −