Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Source	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play / Size	Play / Slow	Up	Up
Pause /	Pause / Step / Freeze	Left	Left
Stop / Hold	Stop / Hold	OK	OK
<<	<< / Tune-	Right	Right
>>	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
I<<	I<< / Preset-	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Recall	Back / Return
S. Mode	Sound / Title	Vol +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	CH. List	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
Pic. Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
TV / Radio	TV/Radio /	CH-	CH- / Page-
Index	D. Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3	IE		SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
Aspect	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format				
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
Reveal	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return				
Mouse	Mouse	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				