Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Open/Close	Eject	Prog/EPG	Sleep
1	1	Display	Info
2	2	Goto	Pre Ch
3	3	PBC	Options
4	4	Setup	D. Menu
5	5	Return	Back
6	6	Source	AV
7	7	Tv/Radio	TV/R
8	8	Play	Play
9	9	Stop	Stop
0	0	Pause	Pause
10+	Guide	<</Rev	<<
Vol +	Vol +	>>/Fwd	>>
Vol -	Vol -	I<</Prev	I<<
Mute	Mute	>>I/Next	>>I
Title/TTX	Text	Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down		Down		
	Right / Fav+		Right		
	Left / Fav-		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
3D	3D	ECO 3D	3D		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
MODE	Mode	HOME SMART	Smart		
DIGEST	Digest	D	Blue		
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual		
L/R	L/R	APP MEDIA	Media		
P/N	P/N	A	Red		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
A-B	A-B	C	Yellow		
ANGLE	Angle	B	Green		
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format		