Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NICAM/A2	Nicam / A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	--/-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DISPLAY i	Display	ANGLE INFO	Info / Angle
CH+	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
HOLD ▶II	Play/Pause / Hol	SLOW ▶	Play / Slow
HOLD ▶II	Play/Pause / Hol	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
HOLD ▶II	Play/Pause / Hol	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REVEAL ◀◀	<< / Reveal	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SIZE ▶▶	>> / Size	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INDEX ■	Stop / Index	HOLD ■	Stop / Hold
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
S.PAGE >>I	>>I / S. Page	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
T.SHIFT	T. Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUTO REC	Rec / Auto	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PVR	PVR	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NICAM/A2	Nicam / A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	--/-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY i	Display / i	MEDIA DISPLAY	Display / Media	AUTO REC	Rec / Auto	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+	PVR	PVR	LIST SMART	Smart / List
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-				
HOLD ▶II	Play/Pause / Hol	SLOW ▶	Play / Slow				
HOLD ▶II	Play/Pause / Hol	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /				
HOLD ▶II	Play/Pause / Hol	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
REVEAL ◀◀	<< / Reveal	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
SIZE ▶▶	>> / Size	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
INDEX ■	Stop / Index	HOLD ■	Stop / Hold				
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-				
S.PAGE >>I	>>I / S. Page	PRESET+ >>I	>>I / Preset+				
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.SHIFT	T. Shift	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				