Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
USB / Card	Shift + 8
USB / Card	AV / Input / RDS
Open / Close	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Search	Red / Netflix / Search
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Display	Display / Media
Title	Sound / Title
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
<< REV	<< / Tune-
>> FWD	>> / Tune+
I<< PREV	I<< / Preset-
>>I NEXT	>>I / Preset+
II > Step	Shift + Pause / Step /
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Vol +	Vol +		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Vol -	Vol -		
Angle	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
L/R	D.Menu / Top		
N/P	Sleep / Timer		
PBC	Text / Goto		
Slow	Shift + Play /		
V-Mode	Smart / List		
Return	Back / Return		
HD / Res	Picture / Format		
Program	TV/Radio /		
Zoom	Zoom / Size		