Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause	Pause
Sleep	Sleep		
Mute	Mute		
Time	Shift + AV		
Alarm	Smart		
Source	AV		
Mem-	Left		
Mem	Ok		
Mem+	Right		
Back	Back		
Stop	Stop		
X	Info		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
>>I	>>I		
I <<	I <<		
Play	Play		