Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
HOLD	Hold	ECO 3D	3D
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
CHANNEL LIST	Channel List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung