Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV/RAD / -/--	TV/Radio /
TV/RAD / -/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
TV/SAT / Input	AV / Input / RDS
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Page-	Shift + CH- /
Down	Down
Page+	Shift + CH+ /
Red / Timer	Red / Netflix / Search
Red / Timer	Zoom / Size
Green / SIG	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / SUBT	Blue / Prime Video / Random
Blue / SUBT	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text / Goto	Step	Shift + Pause / Step /
EPG	Guide / EPG / -/--	⏸	Picture / Format
FAV	Fav / Marker / PC	⇄	Shift + Back / Return
Last	Back / Return		
HDD	Shift + 7		
CH Edit	Smart / List		
Audio	Audio / Lang I/II		
i	Info / Angle		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Search	Display / Media		