Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
AUDIO	Red/Audio	A	Red
AUDIO	Red/Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POSITION	Green/Position	B	Green
	Yellow/[...]	C	Yellow
	Yellow/[...]	AD SUBT	Subt
AUDIO R/L	Blue/Audio R/L	D	Blue
P+	P+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
P-	P-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung