Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
OSD	OSD	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
L/R	L/R	B	Green
N/P	N/P	C	Yellow
VIDEO SW	Video SW	HOME SMART	Smart
VIDEO/PSCAN	Video/PScan	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	D	Blue
STEP	Step	+ CH	Ch +
SLOW	Slow	CH −	Ch -
PBC	PBC	RETURN BACK	Back
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
TITLE	Title	PICTURE FORMAT	Format
ROOT	Root	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Switch	Exit
Mic+	Shift + Up
Mic-	Shift + Down
Random	Media
Mute	Mute
Pause	Pause
Play	Play
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung