| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| | TV | | TV/Radio / |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recall | | Fav / Marker / PC |
| +V | V+ | | Vol + |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| +P | P+ | | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| -V | V- | VOL | Vol - |
| | World/Internet | | Smart / List |
| -P | P- | | CH- / Page- |
| MENU | Menu | | Menu / Home |
| Q.MENU | Q. Menu | | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | | Back / Return |
| EXIT | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| i | i | | Info / Angle |
| | Music/Camera | | Display / Media |
| | TV Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | */O | | Shift + 1 |
| | */Q | | Shift + 2 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | Sound / Title | | |
| [ - O- ] | Setup / OPT / | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |