| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | MEDIA DISPLAY — Display / Media | PTY | GOTO TEXT — Text / Goto |
| Yellow/Theater Modes/Info | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | Down | Down |
| Power | Power | Menu/RDS | HOME MENU — Menu / Home |
| Tv | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | Vol + | VOL + — Vol + |
| DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | PR+/ >>I | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| Green/Stereo/[.. | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | Vol - | VOL − — Vol - |
| Blue/Delay/Titl | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | PR-/ I << | CH PAGE − — CH- / Page- |
| Red/Center/Audio | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| Up | Up | 1 | TV 1 — 1 |
| Violet/Level/Cam | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | 2 | DVD 2 — 2 |
| Tape | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 | 3 | CD-STB 3 — 3 |
| SAT/CAB | SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0 | 4 | VIDEO 4 — 4 |
| Tuner | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 | 5 | TAPE 5 — 5 |
| Video/VCR | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | 6 | TUNER 6 — 6 |
| Left/- | Left | 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| OK | OK — OK | 8 | USB 8 — 8 |
| Right/+ | Right | 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Memo / Clear | Smart / List | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digital | Digital | MEDIA DISPLAY | Display / Media | down | Down | | Down |
| theater modes / info | Yellow/Theater Modes/Info | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | RDS / menu | Menu/RDS | HOME MENU | Menu / Home |
| play | Power | | Power | + | Vol + | + VOL | Vol + |
| tv | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 | + pr+ | PR+/ >>I | PRESET+ | >>I / Preset + |
| dvd | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | + pr+ | PR+/ >>I | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| stereo / ater | Green/Stereo/[.. | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | − | Vol - | VOL − | Vol - |
| delay / title | Blue/Delay/Titl | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | − pr− | PR-/I << | PRESET- | I << / Preset - |
| center | Red/Center/Audio | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | − pr− | PR-/I << | CH PAGE − | CH- / Page- |
| up / tr | Up | | Up | | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| level | Violet/Level/Cam | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| tape | Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| sat/cab | SAT/CAB | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 | 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| tuner | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| video / vcr | Video/VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| − | Left/- | | Left | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | OK | OK | OK | 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| + | Right/+ | | Right | 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 |
| | Memo/Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | MEDIA DISPLAY: Display / Media | PTY | GOTO TEXT: Text / Goto |
| Yellow/Theater Modes/Info | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | Down | Down |
| Power | Power | Menu/RDS | HOME MENU: Menu / Home |
| TV | SHIFT + TV 1: Shift + 1 | Vol + | + VOL: Vol + |
| DVD | SHIFT + DVD 2: Shift + 2 | PR+/ >>I | + CH PAGE: CH+ / Page+ |
| Green/Stereo/[.. | APP REPEAT: Green / APP / Repeat | Vol - | VOL –: Vol - |
| Blue/Delay/Titl | Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random | PR-/ I << | CH PAGE –: CH- / Page- |
| Red/Center/Audio | NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search | Mute | DIMMER MUTE: Mute / Dimmer |
| Up | Up | 1 | TV 1: 1 |
| Violet/Level/Cam | PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC | 2 | DVD 2: 2 |
| Tape | SHIFT + TAPE 5: Shift + 5 | 3 | CD-STB 3: 3 |
| SAT/CAB | SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0 | 4 | VIDEO 4: 4 |
| Tuner | SHIFT + TUNER 6: Shift + 6 | 5 | TAPE 5: 5 |
| Video/VCR | SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4 | 6 | TUNER 6: 6 |
| Left/- | Left | 7 | AUX-HDD 7: 7 |
| OK | OK: OK | 8 | USB 8: 8 |
| Right/+ | Right | 9 | BLUETOOTH 9: 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Memo/Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | MEDIA DISPLAY — Display / Media | Right / + | Right |
| Yellow/Theater Modes/Info | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | PTY | GOTO TEXT — Text / Goto |
| Power | Power | Down | Down |
| Tv | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | Menu/RDS | HOME MENU — Menu / Home |
| DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | Menu/RDS | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| Green/Stereo/[.. | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | Vol + | + VOL — Vol + |
| Blue/Delay/Titl | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | PR+/ >>I | + CH PAGE — CH+ / Page+ |
| Red/Center/Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | PR+/ >>I | PRESET+ >>I — >>I / Preset+ |
| Red/Center/Audio | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | Vol - | VOL – — Vol - |
| Up | Up | PR-/ I << | CH PAGE – — CH- / Page- |
| Violet/Camera/Le | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | PR-/ I << | PRESET- I<< — I << / Preset- |
| Tape | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 | Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| SAT/CAB | SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0 | 1 | TV 1 — 1 |
| Tuner | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 | 2 | DVD 2 — 2 |
| Video/VCR | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | 3 | CD - STB 3 — 3 |
| Left/- | Left | 4 | VIDEO 4 — 4 |
| OK | OK — OK | 5 | TAPE 5 — 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Memo/Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |