Mandis shop

REMCON2031

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return				
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +				
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
	Up		Up				
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
SLIDE SHOW	Slide Show	LIST SMART	Smart / List				
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
	Down		Down				

https://al-remotecontrols.nl/de/Braun/1082-973-ersatzfernbedienung-fur-Braun-Digital-Photo-Frame-REMCON2031.htm