| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | 1 | 1 |
| Power | Power | 2 | 2 |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / | 3 | 3 |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | 4 | 4 |
| Camera-Music-Ph | Display / Media | 5 | 5 |
| Rec | Rec / Rec Mode | 6 | 6 |
| Play | Play / Slow | 7 | 7 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 8 | 8 |
| Stop | Stop / Hold | 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II | TV | Shift + 1 |
| << | << / Tune- | TV | TV/ Radio / |
| >> | >> / Tune+ | 0 | 0 |
| [≡].. | Sound / Title | Recall | Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search | Menu | Menu / Home |
| Green | Green / APP / Repeat | Internet | Smart / List |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Q. Menu | D. Menu / Top |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P+ | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ | | Guide | GUIDE EPG -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up | | | | |
| | Left | | Left | | | | |
| OK | OK | OK | OK | | | | |
| | Right | | Right | | | | |
| | Down | | Down | | | | |
| V- | Vol - | VOL – | Vol - | | | | |
| P- | PR- | CH PAGE – | CH- / Page- | | | | |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| | [-O-] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | Folder | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle | | | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| | */O | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| | */Q | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |