| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| | [ ] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Tv/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | ⏮ < | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | ⏮ < ⏮ < | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Page | Page Up | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| Page | Page Down | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |
| CH+ | Up/CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH+ | Up/CH+ | ▲ | Up |
| | Left | ◀ | Left |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | ▶ | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH- | Down/CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| CH- | Down/CH- | ▼ | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red/Lang | Audio / Lang I/II |
| Red/Lang | Red / Netflix / Search |
| Green/Text | Green / APP / Repeat |
| Green/Text | Shift + Text / |
| Yellow/USB | Shift + 8 |
| Yellow/USB | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/L/R | Blue / Prime Video / Random |
| Blue/L/R | Sound / Title |
| Timer | Sleep / Timer |
| Repeat | Shift + Green / APP / |
| II > | Shift + Pause / Step / |
| List | Smart / List |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| I << | I << / Preset- |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| >>I | >>I / Preset+ |