Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Rec List	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	Media USB	Display / Media
Red / SUB	Subtitle / EQ	TV / RAD	TV/Radio /
Red / SUB	Red / Netflix / Search	Timer	Sleep / Timer
Green / Lang	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
Green / Lang	Green / APP / Repeat	Up / CH+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Up / CH+	Up
Blue / TXT	Blue / Prime Video / Random	Down / CH-	CH- / Page-
Blue / TXT	Text / Goto	Down / CH-	Down
<<	<< / Tune-	Right / Vol +	Right
>>	>> / Tune+	Right / Vol +	Vol +
I <<	I << / Preset-	Left / Vol -	Left
>>I	>>I / Preset+	Left / Vol -	Vol -
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode	Back	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HDMI RES	HDMI RES	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
PAGE +	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
PAGE −	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SOS	SOS	TITLE SOUND	Sound / Title		
0	0	HDMI - SAT 0	0		