Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Info		Info
	3D		3D
	ANT		D. Menu
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Reveal / Sourc		AV
	Audio I/II		Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Index		Media
	FAV		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter		Ok
	List / Repeat		List
	List / Repeat		Shift + Text
	EPG		Guide
	www		Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec	Still	Shift + Stop
Play	Play	Radio	TV/R
Pause	Pause	[≡X]	Shift + Exit
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
Aspect / Size	Format		
[≡o] / Subtitle	Subt		
T-Shift	Options		
Recall	Back		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow / I<<	Yellow		
Yellow / I<<	I<<		
Blue / >>I	Blue		
Blue / >>I	>>I		
Text	Text		