Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	List	Smart / List
3	3	Down	Down
4	4	Back	Back / Return
5	5	NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
6	6	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
7	7	prime video	Shift + Blue / Prime
8	8	Google Play	Shift + Green / APP /
9	9	Vol +	Vol +
Info	Info / Angle	Google Assistant	Display / Media
0	0	P+	CH+ / Page+
EPG	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
Settings	Setup / OPT /	Home	Menu / Home
Up	Up	P-	CH- / Page-
Input	AV / Input / RDS	Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB	SHIFT + 8		
I/II	LANG I/II AUDIO		
Subt	EQ SUBTITLE		
Play / Text M	SLOW		
Pause	STEP-FREEZE		
Stop / Text Hol	HOLD		
Text Size	SIZE ZOOM		
<< / Text	TUNE-		
I<< / Text Index	PRESET-		
>>I / Text Revea	PRESET+		
>> / Text Cancel	TUNE+		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		