Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	↑	CH PAGE +	CH+ / Page+
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	↓	CH PAGE -	CH- / Page-
	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR+	Up/ PR+		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK LIST	OK/ List	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	Down/ PR-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio L/R	Sound / Title		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		