Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PR.LIST	PR. List	DISC NAV LIST	List
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
DVD-SETUP	Red/ DVD-Setup	A	Red
REPEAT	Green/ Repeat	B	Green
LANGUAGE	Yellow/ Languag	C	Yellow
DVD-MENU	Blue/ DVD-Menu	D	Blue
TITLE PC AUTO	Title/ PC Auto	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zoom/ Tv/ Radi o	SEARCH TV/R
I / I I / Audi o	SOUND DUAL
Subt i t l e	AD SUBT
I nf o/ Di spl ay	DISPLAY INFO
St ep/ Fr eeze	RETURN BACK
Pr og/ I ndex	APP MEDIA
A- B/ Reveal	E-MANUAL D.MENU
Text / Ej ect	REPEAT TEXT
Pl ay/ Si ze	PLAY MODE ▶
Pause/ Subpage	⏸
St op/ Hol d	■
I <<	⏮
>>I	⏭
<<	⏪
>>	⏩
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL (Shi f t + Dual)
Pi c. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT (Shi f t + For mat)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Li st	SHIFT + AD SUBT (Shi f t + Subt)