Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-	8	8
>>	>> / Tune+	9	9
I <<	I << / Preset-	[≡?] / Source	Eject / Surround
>>I	>>I / Preset+	0	0
Play	Play / Slow	O) / I / I I / Audio	Audio / Lang I / I I
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Exit	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Up	Up
[≡i] / Info	Info / Angle	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Index	Display / Media
5	5	Vol +	Vol +
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	List	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -		
♥	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
STILL	[≡+] / Still	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	[≡♦] / [++]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[≡x]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	[≡o] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		