Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	VOL+		Vol +
	VOL-		Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	MUTE		Mute
	RTN.		Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	ARC		Smart
	APC		Media
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK		Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	MENU		Menu
	EXIT		Exit
	TELETEXT		Text
	Index		Play
	Clock / Subpage		Pause
	Hold		Stop
	Reveal		Rec
	Cancel		<<
	Size		>>
	RED		Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GREEN	B Green
YELLOW	C Yellow
BLUE	D Blue
SOUND	SOUND DUAL Dual
SUB-TITLE	AD SUBT Subt
GUIDE	-/-- GUIDE Guide
SLEEP	PROG SLEEP Sleep
TV	SHIFT + A Shift + Red
PC / HD	SHIFT + B Shift + Green
VIDEO	SHIFT + C Shift + Yellow
SCART	SHIFT + D Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung