Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	EPG	Guide
I <<	I <<	Back	Back
<<	<<	Up	Up
>>	>>	Left	Left
>>I	>>I	OK	Ok
Play	Play	Right	Right
Pause	Pause	Down	Down
Stop	Stop	Menu	Menu
Mute	Mute	Exit	Exit
Red / TV/R	Red	Vol +	Vol +
Red / TV/R	TV/R	Vol -	Vol -
Green / Subtitl	Green	Rec	Rec
Green / Subtitl	Subt	Fav	Pre Ch
Yellow / TTX	Yellow	Page+	Ch +
Yellow / TTX	Text	Page-	Ch -
Blue / Info	Blue	1	1
Blue / Info	Info	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3		3		
4	4		4		
5	5	PROG	5		
6	6		6		
7	7		7		
8	8	SLEEP	8		
9	9		9		
0	0		0		
AR	AR		Smart		
AUDIO	Audio		Dual		