Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Pause / Stop	Pause
Pause / Stop	Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
*	Smart
Input	AV
TV / DVD Mode	TV/R
Mute	Mute
Language	Dual
DVD Menu	D. Menu
DVD Menu	Menu
Tools	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left / <<	Left
Left / <<	<<
Right / >>	Right
Right / >>	>>
Play / Enter	Ok
Play / Enter	Play
Down	Down
[....]	Subt
Open / Close	Eject
Zoom	Shift + Eject
[+]	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- -	- -	GUIDE	Gui de

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung