| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| [ <>] | Format |
| ♪ | Dual |
| [ ] | 3D |
| PAT | Smart |
| PIP Sel | Play |
| PIP Pos | Pause |
| PIP Size | Stop |
| AV | AV |
| PC | Media |
| TV | TV/R |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Zoom | Eject |
| Swap | Pre Ch |
| Swap | Back |
| PR- | Ch - |
| PR+ | Ch + |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Left | Left |
| OK / Freeze | Ok |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Info | Info | | |
| Menu | Menu | | |
| [+] | Options | | |
| [?] | D. Menu | | |
| [◆] | Subt | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| Text / Mix | Text | | |
| [≡x] | Exit | | |
| [:≡] | Guide | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |