Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround	VOL+	Vol +
POWER	Power	STOP	Stop / Hold
MUTE	Mute / Dimmer	SETUP	Setup / OPT /
DVD / TV Sys	SHIFT + DVD 2	VOL-	Vol -
DVD / TV Sys	SHIFT + TV 1	PAUSE / Step	Pause / Step / Freeze
VIDEO	SHIFT + VIDEO 4	Menu/Return	Menu / Home
TUNER	SHIFT + TUNER 6	Menu / Return	Back / Return
I<<	PRESET- I<< / Preset-	GOTO / Auto	Fav / Marker / PC
<<	TUNE- << / Tune-	PROGRESSIVE	D.Menu / Top
>>	TUNE+ >> / Tune+	1	1
>>I	PRESET+ >>I / Preset+	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	4	4
Enter	OK	5	5
Right	Right	6	6
Play	SLOW Play / Slow	7	7
Down	Down	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CH-LEVEL	CH-LEVEL	LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FM MODE DISPLAY	Display / FM Mod	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
REPEAT	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
RDS MODE RANDOM	RANDOM / RDS	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SLOW	SLOW	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
SURR.MODE	SURR. MODE	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround		
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TITLE PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title		
SUB TITLE MPX	SUB TITLE/MPX	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO PTY SEARCH	AUDIO / PTY	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ANGLE DIGEST	ANGLE	ANGLE INFO	Info / Angle		