Mandis shop

Denon RC-224

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
FADER	Fader	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG/DIRECT	Prog/Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PROG/DIRECT	Prog/Direct	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+