Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME	I<<<Volume-	PRESET-	I<< / Preset-
VOLUME	>>I / Volume+	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISC SKIP +	<Disc Skip+	REC MODE	Rec / Rec Mode
SHIFT	Shift	LIST SMART	Smart / List
CHANNEL -	Channel -	CH PAGE	CH- / Page-
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE	CH+ / Page+
PHONO 2	Phono	BLUETOOTH 9	9
CD 3	CD	CD - STB 3	3
TUNER 4	Tuner	TUNER 6	6
VDP/TV 5	DVD/VDP	DVD 2	2
6	TV/DBS	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DAT/TAPE 7	DAT/Tape	TAPE 5	5
8	8	USB 8	8
VCR-1 9	VCR-1	VIDEO 4	4
VCR-2 10	VCR-2	AUX - HDD 7	7
11/O	11/O	HDMI - SAT 0	0
V.AUX/GAME 12/E	12/E	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	RF Auto/Manual	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Analog/Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MODE	Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
MASTER VOL.	Master Vol +	VOL +	Vol +
CURSOR	Cursor Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
CURSOR	Cursor Right		Right
MASTER VOL.	Master Vol -	VOL -	Vol -
TUNING	Tuning Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
CURSOR	Cursor Up		Up
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CURSOR	Cursor Down		Down	CH VOL.	CH Vol -	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
BAND	Band	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
MULTI	Output	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
T.TONE	T. Tone	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
MODE	Mode Tuner	SHIFT + SLOW	Shift + Play /				
PTY	PTY	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-				
	Rec Select	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
CH SELECT	CH Select	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MEMORY	Memory	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /				
RT	RT	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+				
VIDEO SELECT	Video Select	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
CH VOL.	CH Vol +	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
PANEL	Panel	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media				