| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Off | Shift + Power |
| Power | Power |
| Setup | Setup / OPT / |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Volume+ | Vol + |
| Pause/Next/Sel/Shift | Pause / Step / Freeze |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Volume- | Vol - |
| 1/Tuner | 1 |
| 2/Phono | 2 |
| 3/CD | 3 |
| 4/MD/Tape | 4 |
| 5/VDP | 5 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 6/DVD | 6 |
| 7/VCR-1 | 7 |
| 8/VCR-2/V-AUX | 8 |
| 9/Tv/DBS | 9 |
| Tv/VCR | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 |
| +10 | Guide / EPG / -/-- |
| Surr.Para. | Eject / Surround |
| DSP Simu. | >> / Tune+ |
| 5CH Stereo | I<< / Preset- |
| Dolby/DTS | << / Tune- |
| Direct | >>I / Preset+ |
| Stereo | Audio / Lang I/II |
| Input Mode | Red / Netflix / Search |
| Input Analog | Green / APP / Repeat |
| Input Ext. In | Yellow / YouTube / Repeat |
| Test Tone | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | Out put | OK | OK | | |
| SPEAKER | Speaker | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |