Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power Net	SHIFT +	Shift + Power	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AMP POWER	AMP Power		Power	ANALOG MODE	Analog Mode	LIST SMART	Smart / List
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
RECORDER	Recorder	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NETWORK	Network	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	CALL	Call Net Favorit	MEDIA DISPLAY	Display / Media
COAXIAL	Coaxial	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	ADD	Add Net Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PHONO	Phono	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7		Up		Up
USB-DAC	USB-DAC	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9		Left		Left
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	ENTER	Enter	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow		Right		Right
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	CD PROGRAM NET SRCH	Net SRCH/CD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		Down		Down
	<<	TUNE-	<< / Tune-	CD PURE DIRECT NET SETUP	Net Setup/CD Pure Direct	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Stop	HOLD	Stop / Hold	1	1	TV 1	1
	>>	TUNE+	>> / Tune+	2 ABC	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 DEF	3	CD-STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣	0	HDMI-SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
POWER	Power CD	SHIFT + Power	INFO	Info	ANGLE INFO Info / Angle
AMP POWER	AMP Power	Power	ANALOG MODE	Analog Mode	LIST SMART Smart / List
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	VOLUME	Volume+	VOL + Vol +
RECORDER	Recorder	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	SOURCE	Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
NETWORK	Network	SHIFT + TV 1 Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	VOLUME	Volume-	VOL − Vol -
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	CALL	Net SRCH/CD	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	ADD	Net Setup/CD Pure Direct	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		Up	Up
USB-DAC	USB-DAC	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		Left	Left
	I<<	PRESET- I<< / Preset-	ENTER	Enter	OK OK
	Play	SLOW Play / Slow		Right	Right
	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		Down	Down
	>>I	PRESET+ >>I / Preset+	1	1	TV 1 1
	<<	TUNE- << / Tune-	2 ABC	2	DVD 2 2
	Stop	HOLD Stop / Hold	3 DEF	3	CD-STB 3 3
	>>	TUNE+ >> / Tune+	4 GHI	4	VIDEO 4 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣ •	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DIMMER	Dimmer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung