Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD Power	SHIFT + Power
AMP Power	Power
CD	SHIFT + CD-STB 3
Recorder	SHIFT + TV 1
Network	SHIFT + DVD 2
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7
Coaxial	SHIFT + VIDEO 4
Optical	SHIFT + TAPE 5
Phono	SHIFT + USB 8
Internet Radio	SHIFT + TUNER 6
Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9
I<<	PRESET- / I<< / Preset-
Play	SLOW / Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE / Pause / Step / Freeze
>>I	PRESET+ / >>I / Preset+
Source	RDS AV INPUT / AV / Input / RDS
Stop	HOLD / Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INFO	ANGLE INFO / Info / Angle
CONNECT	HOME MENU / Menu / Home
VOLUME +	VOL + / Vol +
SOURCE DIRECT	MEDIA DISPLAY / Display / Media
MUTE	DIMMER MUTE / Mute / Dimmer
VOLUME -	VOL - / Vol -
OPTION	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP / Shift + Setup / OPT / Tools
Up	Up
Left	Left
ENTER	OK / OK
Right	Right
BACK	RETURN BACK / Back / Return
Down	Down
SETUP	OPT-TOOLS SETUP / Setup / OPT /
1	TV 1 / 1
2	DVD 2 / 2
3	CD-STB 3 / 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD POWER	CD Power		Power
AMP POWER	AMP Power	SHIFT +	Shift + Power
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Stop	HOLD	Stop / Hold
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PURE DIRECT	Pure Direct	LIST SMART	Smart / List
CONNECT	Connect	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
SOURCE DIRECT	Source Direct	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPTION	Option	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		